

都営住宅 カメラ付きインターホン設置方法

外壁にネジ穴（ビス留め）をあけることは、できません。

都が設置した自動火災報知機一体型音声インターホン（G P型3級又はP型3級）は、消防上の理由から、移設又は撤去はできません。

- 1 外壁又は玄関ドアに両面テープ等で
インターホンを貼り付ける方法



- 2 窓格子等にインターホンを固定する方法



- 3 玄関ドア上部にドアカメラを
設置する方法



都が設置した自動火災報知機一体型音声インターホンは、移設又は撤去ができません。