



①画面左下の計測モード(定規)アイコンをクリックします。




④測定値を削除するには、ごみ箱をタップします。



②画面中央の「+」アイコンをクリックします。
これにより、測定カーソルが開き、正確なズームで詳細な測定を行うことができるスコープを備えています。



⑤床から天井なども同様に測定可能です。



③測定を開始する場所を選択します。
これにより、最初の測定マーカーが配置されます。
測定する端または角に沿って線を垂直または水平に伸ばします。
必要に応じて、スコープを使用して、
ラインをオブジェクトの端または角により正確に揃えます。